



7455.1398


Onderdelen informatie

Erzatzteil information

Spare part information

Information de pièces





Onderdelenlijst 7455.1398

POS:	Art.No.:	Omschrijving:	Aantal:
1	9338.1542	Right glass door	1
2		Door Lock	1
3		Door wheel	1
4	9338.1544	Left glass door	2
5	9338.1534	Door seal	2
6		Guide rail	1
7		Outer door frame	2
8		Center sill	1
9		K strip	8
10		Right shelf	4
11		Left shelf	4
12		K clip	32
13		Front panel	1
14	9338.1596	Wheel	2
14	9338.1592	Wheel	2
15		Wheel panel	2
16		Condenser	1
17		Water tray	1
18		Compressor installation panel	1
19	9181.0191	Condensing fan blade	1
20		Second condenser	1
21		Fan support	1
22		Dry filter clip	1
23		Dry filter	1
24		Power cord	1
25	9338.1595	Compressor	1
26	9390.0128	Condensing fan	1
27		Back cover	1
28		Cabinet	1
29	9338.1598	Light cover	2
30		Left LED light	1
31		Light cover	2
32		Right LED light	1
33		Water drain	1
34		Connecting box	1
35	9338.1982	Evaporator	1
36		Left canopy cover	1
37		Fan installation panel	1
38		Canopy down support	1
39		Canopy light	1
40		Canopy top support	1
41		Evaporating fan	1
42		Flange	1
43		Canopy installation support	2
44		Fan blade	1
45		Canopy right cover	1
46		Light switch	2

Onderdelenlijst 7455.1398

POS:	Art.No.:	Omschrijving:	Aantal:
47		Fan cover	1
48		Thermostat	1
49		Thermostat label	1
50		Knob	1
51		Canopy	1